

Opis postępowania

Poniższa instrukcja wyszczególnia kolejne kroki w programie CARWERT MiniMobile prowadzące do wykonania nowej kalkulacji tzn.: wprowadzenia uszkodzeń pojazdu oraz segmentacji technicznej szkody.

Lp.:	Czynność/Opis	Uwagi
1	Logowanie do programu	Konieczne używać swojej „Nazwy użytkownika” i „Hasła”
2	Przejdź do: Kosztorys→Nowa i zdefiniować pojazd.	Wyboru pojazdu można dokonać poprzez wybór parametrów z list: pojazd, producent, model, typ. Ewentualnie w przypadku gdy w posiadaniu użytkownika jest kod EC pojazdu (Kod EC) pojazd można wybrać poprzez wpisanie kodu EC.
3	Przejdź do zakładki: Kosztorys i opcji [Wykonaj kosztorys]	Zostanie otwarte okno „Kalkulacja naprawy”. Do okna tego można dojść bez wykonywania wyceny poprzez: Kalkulacja → Nowa → Kosztorys naprawy pojazdu i wybranie pojazdu.
4	W oknie „Kalkulacja naprawy” wybrać ustawienia początkowe kosztorysu: przygotowanie do lakierowania, stawki rbg, urealnienie, VAT itd.	Wskazane jest zaznaczenie najczęściej używanych stawek jako „domyślnych”
5	Poprzez [Wykonaj] przejść do modułu kalkulacyjnego i wykonać kosztorys naprawy w zakresie wprowadzenia elementów do wymiany i naprawy	Dostępne są dwa moduły kalkulacyjne: IKE oraz ERE (do wyboru wg preferencji użytkownika) pracujące na tej samej bazie danych. Stworzony kosztorys będzie zawierał ceny części od dostawców autoryzowanych przez producenta/importera pojazdu.
6	Wyjść z modułu kalkulacyjnego do okna „Kalkulacja naprawy”.	Konieczne z „zapamiętaniem” danych.
7	Opuścić okno „Kalkulacja naprawy”, przejść do zakładki „Pojazd” i uzupełnić dane Pojazdu	Dane należy uzupełnić w zakresie dostępnych pól w zakładce „Pojazd”. Po uzupełnieniu danych należy zapamiętać wprowadzone informacje za pomocą przycisku ZAPISZ
8	Wybrać zakładkę „Klient” i wprowadzić dane poszkodowanego/właściciela pojazdu	Przed wpisaniem nowych danych użyć opcji [Szukaj] w celu zminimalizowania powieleń tej samej osoby w bazie danych.
9	Przejdź do zakładki „Dane uzupełniające” i wprowadzić posiadane informacje.	Konieczne wprowadzić nr szkody.
10	Wrócić do zakładki kosztorys i dokonać wydruku Oceny Technicznej	Za pomocą przycisku z symbolem drukarki wywoływane jest okno wydruku OT, w którym należy poprzez zaznaczenie wybrać odpowiedni dokument. Przycisk DRUKUJ uruchomi wydruk końcowy OT. Przycisk PODGLĄD umożliwi wyświetlenie zaznaczonego dokumentu OT Zaleca się wprowadzenie ustawień domyślnych dla wzoru OT która jest używana częściej
11	Przejdź do zakładki „Segmentacja techniczna” gdzie należy wykonać segmentację (ocenę komplikacji) szkody	W pierwszym kroku należy z listy rozwijalnej wybrać rodzaj szkody, co spowoduje wyświetlenie odpowiednich symptomów szkody. Poprzez wybór odpowiednich opisów dokonywana jest segmentacja szkody. Po wykonaniu segmentacja za pomocą przycisku z symbolem drukarki można wydrukować arkusz segmentacji technicznej szkody.
12	Uruchomić moduł Export/Import i wybrać opcję Export Carwert.	Ostatnim elementem pracy na szkodzie w programie Carwert MiniMobile jest wyeksportowanie szkody. Po uruchomieniu modułu Export/Import program automatycznie dokona eksportu szkody do plików tekstowych oraz do pliku *.crw (elektroniczna wersja szkody).
13	Przesłanie plików wyeksportowanych z Carwert do jednostki nadrzędnej	Pliki do wystania pobierane są z lokalizacji, w której zostały zapisane przez program Carwert za pomocą programów pocztowych zainstalowanych na komputerze użytkownika (e-mail) według ustalonej procedury.